



FR

CAPTEUR D'INSECTES (Piège à MOUSTIQUES et petits INSECTES volants)

H-01



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner le purificateur ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

**ADAPTÉ À DES HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉ, SUPERMARCHÉS ET INDUSTRIES ALIMENTAIRES
CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE HACCP.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser cette lampe anti-insectes uniquement tel que cela est décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou de dysfonctionnements.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme à la tension requise (220-240 V / 50 Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Placer toujours l'appareil sur une surface plate et régulière.
- Ne pas utiliser le dans des endroits poussiéreux ou en présence de vapeurs inflammables, de vernis ou de peintures (dans un atelier par exemple ou dans un garage).
- Ne pas placer l'appareil dans une salle de bain ou à proximité de douches, baignoires ou piscines.
- Ne pas actionner l'appareil à proximité de rideaux, matières combustibles, mobilier, etc.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de substances inflammables .
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le capteur d'insectes.
- Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier.
- Ne pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble loin de

lieux de passage et à un endroit où il ne risque pas d'être accidentellement débranché.

- Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés.
- Ne pas faire fonctionner la lampe capture-insectes qui est tombée par terre ou qui est endommagée. Confier l'appareil à un technicien qualifié pour le faire contrôler et pour faire effectuer toute réparation électrique ou mécanique.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs pour l'entretien de cet appareil. Pour son nettoyage, utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau chaude savonneuse (il ne doit pas être trempé). Attention à toujours débrancher la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant.
- Pour déconnecter le ventilateur, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble pour éteindre le ventilateur.
- L'utilisation de rallonges est déconseillée car il y a risque de surchauffe de la rallonge et donc risque d'incendie. Ne jamais utiliser une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs appareils.
- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas placer le ventilateur sur ou à proximité d'une autre source de chaleur
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Pour éviter tout incident, éteindre l'unité si ne pas gardée.
- En cas d'anomalies éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même, le porter au service après-vente le plus proche.

ATTENTION: NE PAS BRISER LA LAMPE UV-A. Elle contient du mercure, qui ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

FONCTIONNEMENT

Par son design innovant, cette lampe anti-insectes est la solution parfaite pour éliminer les insectes de façon discrète et hygiénique. Le panneau collant garantit une capture sûre des insectes volants de façon silencieuse, tout en évitant la désintégration et la fragmentation des insectes et donc la contamination de l'ambiance. Son élégance permet à la lampe anti-insectes d'être également utilisée sans son panneau collant comme une lampe d'ambiance normale.

Cette lampe a été conçue pour l'élimination écologique des insectes et fonctionne sans employer de pesticide ou de poison.

MODE D'EMPLOI

- Vérifier que la tension de secteur corresponde à celle de l'appareil.
- Insérer une prise de courant appropriée (220-240V).
- Placer l'appareil à l'endroit voulu, en vérifiant qu'il n'y ait pas des matières inflammables ou explosives à proximité.
- Retirer la pellicule de protection du papier tue-mouches et l'introduire dans le logement à l'arrière, en faisant attention que la partie avec la colle soit tournée vers les lampes actiniques.
- Brancher le câble d'alimentation à la prise électrique et laisser agir le temps nécessaire.
- Le piège émet ultraviolet (UV-A) pour attirer les moustiques et autres petits insectes volants. Les insectes qui sont proches de l'appareil, car ils ont été attirés par la lumière, restent collés au papier tue-mouches à l'intérieur de l'unité.

Pour cet appareil, aucun type d'installation n'est nécessaire.

UTILISER LE DISPOSITIF UNIQUEMENT À L'INTERIEUR.

Éviter les ambiances de forte humidité ou de la poussière.

Fermer les fenêtres et les portes et éteindre les lumières.

Placer le piège dans un coin sombre de la chambre.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU DE PROCÉDER À TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L'EAU.

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface.

Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau et de savon neutre à une température inférieure à 50°C. Laisser sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.

Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence par exemple. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau. Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface.

Remplacement des lampes

Retirer la lampe, introduire délicatement la nouvelle lampe jusqu'à son blocage dans le support.

Remplacement du papier tue-mouches

Retirer l'ancien papier tue-mouches en utilisant la languette prévue à cet effet. Retirer la pellicule de protection de la nouvelle feuille de papier et introduire dans son logement.

STOCKAGE

Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.



INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.

Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.



improve your life

www.argoclima.com