FR

VENTILATEUR SUR PIED

Palladium

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien.
Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser ce ventilateur comme décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents à des personnes.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux exigences de voltage de l'étiquette du ventilateur (220-240V~/50Hz).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernat l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents.
- Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectuée par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.
- Ne pas réduire le débit d'air en entrée ou celui des grilles d'émission d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil pour faire sécher des vêtements.
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le ventilateur.
- Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés. Si le cordon électrique est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne également qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne pas faire fonctionner un appareil qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Confier l'appareil à un technicien qualifié pour le faire contrôler et pour faire effectuer toute réparation électrique ou mécanique.
- Pour déconnecter le ventilateur, placer l'interrupteur sur OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble pour éteindre le ventilateur.

- Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier.
- L’utilisation de rallonges est déconseillée car il y a risque de surchauffe de la rallonge et donc risque d'incendie. Ne jamais utiliser une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs appareils.
- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l’appareil dans de l’eau ou dans d’autres liquides.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas placer le ventilateur sur ou à proximité d'une autre source de chaleur.
- Ne pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble loin de lieux de passage et à un endroit où il ne risque pas d’être accidentellement débranché.
- Ne pas placer le ventilateur sous une prise.
- Ne pas utiliser à l’extérieur.
- N’utilisez pas l’appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les grilles peuvent en rester bloquées. Lorsque le ventilateur est en marche, placez-le toujours sur une surface stable et plane, pour éviter que le ventilateur se renverse. Mettez le câble faisant en sorte que le ventilateur ou d’autres objets ne s’appuient sur lui.
- Retirez toujours la fiche lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
- Pour éviter tout incident, éteindre l’unité si ne pas gardée.
- En cas d'anomalies éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même, le porter au service après-vente le plus proche.

DESCRIPTION DES PIÈCES DU VENTILATEUR SUR PIED



1. Ecrou
2. Grille avant
3. Pales
4. Vis
5. Grille arrière
6. Bouton d'alimentation
7. Oscillation rotative
8. Moteur
9. Cable d'alimentation
10. Tige
11. Vis de suspension
12. Base supplémentaire
13. Base

MONTAGE DE LA PART DE VENTILATION

1. Ouvrir l'emballage et retirer l'appareil. Localiser le moteur et séparer la grille avant de l'arrière si elles sont jointes.
2. Prendre la grille arrière, monter-la dans les deux trous de l'unité moteur et serrer-la avec une seule vis de blocage fournie; la grille arrière peut être insérée dans un seul sens: avec la poignée vers le haut.
3. Prendre les pales du ventilateur et aligner le centre de celle-ci avec la partie saillante du moteur et de la vis de serrage des pales du ventilateur. Après les lames ont été montées, serrer la vis de fixation sur les pales du ventilateur puis assurez-vous que les lames sont fixées correctement au moteur.
4. Aligner la grille avant de la grille arrière et les verrouiller avec les onglets qui se trouvent sur la grille. Placer l'écrou et le boulon et renforcer la sécurité le long de la grille avant et arrière. Ceci est une mesure de sécurité pour empêcher le démontage accidentel du ventilateur.
5. Placez la base de la lampe, insérez la base du ventilateur et fixer la base et les pôles avec les vis fournies.
6. Retirer la vis dans la partie supérieure de l'appareil et aligner le moteur complet des grilles avant le montage final.

MONTAGE DE LA BASE

Pour cet appareil, aucun type d'installation n'est nécessaire.
Tirez sur la base et les côtés du tube de l'emballage et retirer les 4 vis. Placer l'unité sur une surface plane et stable; insérer le tube dans la base et le fixer avec des vis.

MODE D'UTILISATION DU VENTILATEUR

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée (220-240V~).
Ce ventilateur peut être utilisé comme ventilateur dans 3 modes de ventilation: faible, moyen et élevé.
Le dispositif est muni d'une partie supérieure qui tourne et oscille avec de faibles niveaux sonores et avec une faible consommation de courant électrique. Le ventilateur a un bon niveau de fiabilité et de sécurité et fournit un flux d'air efficace.
L'interrupteur d'alimentation est incorporé sur la tête du ventilateur où vous pouvez également sélectionner la vitesse du ventilateur:

0- Le ventilateur est éteint
1- Le ventilateur fonctionne à basse vitesse
2- Le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne
3- Le ventilateur tourne à grande vitesse

Le ventilateur peut fonctionner en mode d'oscillation ou le mode statique.
Pour balancer la tête du ventilateur, appuyer sur le bouton d'oscillation.
Pour arrêter l'oscillation de la tête du ventilateur, tirer vers le haut le bouton d'oscillation.

Un dispositif de protection thermique est monté sur le moteur. Lorsque le moteur surchauffe à cause de diverses raisons, la température du moteur atteint le point de fusion, et l'appareil se met automatiquement hors tension. Lorsque le dispositif de protection est fondu, le remplacer par un nouveau dispositif de protection thermique avant que le ventilateur est utilisé à nouveau, de manière à éviter les problèmes.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU DE PROCÉDER À TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.
IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE PRODUIT DANS L'EAU.

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil
Eteindre l'interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien ou avant de déplacer l'appareil.
Utiliser un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface.
Si nécessaire, utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'eau et de savon neutre à une température inférieure à 50°C. Laisser sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence par exemple. Ne pas laver l'appareil avec de l'eau.
Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface.
Utiliser un aspirateur pour débarrasser les grilles d'entrée et de sortie de l'air de toute poussière.

ENTREPOSAGE
Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE
À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.
L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.
Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.
Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.

argo
improve your life

www.argoclima.com