



FR

## CONVECTEUR ÉLECTRIQUE

# FANCY

IP24



**Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.


## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser ce convecteur comme décrit dans cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents pour les personnes.
- Ce convecteur doit être utilisé pour un usage domestique et non pour un usage commercial ou industriel.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux exigences de voltage indiquées sur la plaque signalétique du convecteur (230-240V~ 50-60 Hz).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers inhérents à ce dernier.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Déballez le convecteur et s'assurer qu'il est en bon état avant de le mettre en service. Garder les sachets plastiques hors de portée des enfants.
- Contrôler le câble et la fiche avant d'utiliser le convecteur pour s'assurer qu'ils n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que tant qu'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et qu'ils reçoivent une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers.
- Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas insérer la fiche, régler ou nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.**
- Afin d'éviter tout risque de modification involontaire de la protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par le biais d'un dispositif de commutation extérieur, tel qu'une minuterie, ou être

connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par une application extérieure.

**AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil avec un programmateur ou avec tout autre dispositif extérieur permettant son allumage automatique car il subsiste des risques d'incendie si l'appareil est couvert ou mal placé.**

- **L'appareil présente un indice de protection IP24 et peut également être utilisé dans une salle de bains, dans la zone 2. Ne pas utiliser le convecteur à proximité immédiate de baignoires, douches, lavabos ou piscines**



- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.
- Pour déconnecter le convecteur, placer le sélecteur sur 0 et débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble.
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le convecteur. Pour prévenir les risques d'incendie, ne jamais bloquer ni manipuler de quelque manière que ce soit les grilles pendant que le convecteur est en marche.
- **Ne pas utiliser le convecteur si les fils ou les fiches sont endommagés.** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique ou en tout cas par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.
- Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier. Pendant le fonctionnement, il faut que le câble soit entièrement déroulé.

- L'utilisation de rallonges est déconseillée car ces dernières pourraient surchauffer et impliquer un risque d'incendie. Ne jamais utiliser une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs convecteurs.
- Ce convecteur chauffe beaucoup pendant son fonctionnement, il faut donc faire attention au risque de brûlures. Pour ne pas se blesser, éviter tout contact entre la peau et les surfaces chaudes. Utiliser les poignées pour déplacer ce convecteur. Garder les matériaux inflammables tels que les meubles, coussins, couvertures, papiers, vêtements, rideaux ou autres à au moins 1 m de distance du devant et de l'arrière de l'appareil.
- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément du panneau dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas toucher le convecteur ou la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser le convecteur dans des endroits poussiéreux ou en présence de vapeurs inflammables (dans un atelier par exemple ou dans un garage).
- Ne pas placer le convecteur sur ou à proximité d'une autre source de chaleur.

## **AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR LE CONVECTEUR POUR ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE.**

C'est ce que le symbole ci-après veut dire.



- Danger d'incendie si, pendant son fonctionnement, le convecteur est couvert ou se trouve en contact avec un matériau inflammable, y-compris des rideaux, draperies, couvertures, etc. **GARDER LE CONVECTEUR À BONNE DISTANCE DE CES MATÉRIAUX.**
- Ne pas introduire d'objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le convecteur.
- Certains composants situés à l'intérieur du convecteur risquent de provoquer des arcs électriques ou des étincelles. Il ne faut donc pas l'utiliser dans des espaces qui pourraient s'avérer dangereux tels que, par exemple, des endroits à risque d'incendie, d'explosion, saturés de substances chimiques ou des atmosphères chargées en humidité.
- Ne pas utiliser le convecteur sur des surfaces molles telles qu'un lit, où les grilles pourraient être obstruées. Il faut toujours poser le

convecteur en cours de fonctionnement sur une surface stable et plane pour éviter qu'il ne se renverse. Placer le câble de manière à ce que le convecteur lui-même ou d'autres objets ne risquent pas de l'écraser. Ne pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble à distance des lieux de passage et dans un endroit où il ne risque pas d'être accidentellement débranché.

- Ne jamais placer le convecteur dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou dans d'autres contenants d'eau.
- Ne jamais poser le convecteur sur un sol mouillé.
- Les boutons de réglage ne doivent en aucun cas être accessibles à des personnes se trouvant à l'intérieur d'une baignoire ou d'une douche.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- La prise doit être raccordée à la terre.
- Éviter que le câble électrique ne touche la structure métallique du convecteur lorsqu'il est chaud ou en cours de fonctionnement pour éviter que la température élevée ne l'endommage.
- Ne pas utiliser le convecteur à l'extérieur. Ne pas utiliser le convecteur en face ou près d'une fenêtre ouverte.
- À sa première mise en service, le convecteur dégage une légère odeur tout à fait inoffensive. Cette odeur est la conséquence normale du premier réchauffement des éléments internes chauffants et ne devrait plus se produire par la suite.
- Ne pas essayer de démonter, de réparer ou de modifier le convecteur. Ce convecteur ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Éteindre l'interrupteur et débrancher la fiche avant de procéder à toute opération d'entretien ou avant de déplacer le convecteur. Il faut toujours débrancher la fiche quand le convecteur n'est pas utilisé.

**AVERTISSEMENT : TOUJOURS DEBRANCHER LA FICHE LORS DE TOUTE OPERATION D'ENTRETIEN OU DE DEPLACEMENT DU CONVECTEUR.**


- Ne rien poser sur le convecteur. Ne pas suspendre de vêtements mouillés sur le convecteur.
- Pour éviter tout risque d'accidents, ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.

- En cas de longue période d'inutilisation du convecteur, débrancher la fiche, remettre le convecteur dans sa boîte et le ranger dans un endroit sec et ventilé.
- Pendant l'utilisation du convecteur, veiller à ce que l'entrée et la sortie de l'air ne soient pas situées près de murs ou de rideaux qui risqueraient de les boucher influençant ainsi l'efficacité de fonctionnement du convecteur.
- En cas de bruit anormal ou d'odeur étrange provenant du convecteur en fonctionnement, cesser de l'utiliser et débrancher aussitôt la fiche.
- Il est déconseillé d'exposer les personnes âgées et les enfants à un flux d'air continu.
- Ne pas utiliser le convecteur s'il est tombé par terre ou s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le convecteur sans les pieds montés et n'utilisez pas de pieds autres que ceux fournis avec le produit.

**ATTENTION :**

**L'INTERRUPTEUR ON/OFF NE SUFFIT PAS À COUPER L'ALIMENTATION. EN CAS DE NON-UTILISATION, DE DÉPLACEMENT OU D'ENTRETIEN DU PANNEAU, IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE.**

## DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Interrupteur d'allumage ON/OFF
2. Support pour le montage mural
3. Panneau de contrôle
4. Panneau de façade
5. Pieds

## INSTALLATION DU CONVECTEUR

Le convecteur peut être utilisé au sol, après montage des pieds, ou peut être accroché au mur, en utilisant les accessoires spéciaux fournis.

### A. Utilisation au sol : montage des pieds fournis


Dans son emballage, les pieds du convecteur ne sont pas montés. Il faut donc les monter avant la mise en service de l'appareil.

Assembler les pieds tel que décrit puis remettre le convecteur en position debout.

1. Retourner le convecteur et dévisser

2. Insérer les pieds. La partie la plus longue doit être positionnée le long de la partie arrière.

3. Visser les vis sur les pieds.



## B. Installation murale : application sur le mur

Dans son emballage, le convecteur est livré avec les accessoires nécessaires pour la fixation murale. Pour la fixation murale, suivre la procédure ci-dessous. L'appareil a déjà fixé le support à l'arrière du produit, alors retirez-le du convecteur en suivant ces étapes:

1. Dévissez les deux vis situées sur la partie supérieure des deux barres verticales du support mural.
2. Retirez le support mural en appuyant sur le haut des deux barres verticales du support mural.
3. Retirez complètement le support mural du convecteur.

Après avoir retiré le support, procédez comme suit (voir figure ci-dessous):


A. En plaçant le support contre le mur, marquez sur le mur avec le crayon les points où faire les trous pour insérer les Fisher. Respectez les distances minimales entre le convecteur et les murs.

B. Percez des trous de 8 mm de diamètre dans le mur et insérez le Fisher.


C. Fixez le support au mur et vissez les vis fournies dans les Fisher.

D. Positionnez l'appareil droit de façon à ce que les trous soient alignés avec le support et insérez les pièces du support dans les trous à l'arrière de la partie supérieure du convecteur. Assurez-vous que le convecteur est fermement accroché au support en le tirant doucement.

Serrez fermement les vis en haut du convecteur.




Assurez-vous que le convecteur est placé à au moins 30 cm du sol et que la distance des murs et des objets est respectée, comme indiqué sur la figure ci-dessous:



# PANNEAU DE CONTRÔLE

## PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE SUR L'APPAREIL



### LED SUR LE PANNEAU

- ① Standby: on/off
- ② Mode chauffage
- ③ Fonction de fenêtre ouverte
- ④ Mode Comfort
- ⑤ Mode ECO
- ⑥ Timer

### BOUTONS SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Standby                  |
|  | Bouton Mode chauffage    |
|  | Fonction fenêtre ouverte |
|  | Bouton +                 |
|  | Bouton -                 |
|  | Timer                    |

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant appropriée (230-240V / 50-60Hz).

L'appareil émet un bip, cela signifie que le convecteur est prêt à l'emploi.

La LED s'allume sur le panneau de commande.

Appuyez ensuite sur l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté de l'appareil et déplacez le bouton en position I pour allumer l'appareil. Si, au contraire, vous souhaitez éteindre le convecteur, tournez le bouton en position O.

### BOUTON ON/OFF - STANDBY

Après avoir branché le câble d'alimentation et allumé l'unité avec le bouton d'alimentation latéral, appuyez sur ce bouton sur le panneau de commande pour allumer le radiateur soufflant. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.

### TOUCHE MINUTERIE ET PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Appuyez sur ce bouton du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner la minuterie et le programme hebdomadaire. L'écran affiche «d», puis appuyez sur les touches et pour sélectionner les jours de la semaine dans l'ordre suivant:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Lundi    |
| 2 | Mardi    |
| 3 | Mercredi |
| 4 | Jeudi    |
| 5 | Vendredi |
| 6 | Samedi   |
| 7 | Dimanche |


Appuyez sur le bouton  pour confirmer le jour souhaité et régler l'heure, l'écran affichera   
 Appuyez ensuite sur les boutons  et  pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur le bouton  pour la confirmer.  
 Apparaît à l'écran 

Appuyez ensuite sur les boutons  et  pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton  pour confirmer.

NB: Si l'alimentation électrique est coupée, la programmation hebdomadaire et la minuterie sont réinitialisées aux réglages d'usine.


### BOUTON SELECTION MODE DE CHAUFFAGE

Appuyez sur ce bouton du panneau de commande pour activer les modes de chauffage, dans la séquence circulaire suivante:




-  Mode Comfort: Appuyer sur le bouton  et  pour sélectionner la température dans une plage de 5°C à 35°C
-  Mode ECO: Appuyer sur le bouton  et  pour sélectionner la température dans une plage de 1°C à 31°C
-  Mode antigel: la température de référence est de 7 ° et ne peut pas être ajustée.
- Programmes de présélection pour le chauffage P1 / P2 / P3  
 NB: Si le réglage de l'heure et du jour n'est pas terminé, pour régler les programmes P1 / P2 / P3 pour la première fois, il sera nécessaire de sélectionner l'heure et le jour à l'avance.

Programme P1 (du lundi au dimanche) - Programme pré-réglé qui ne peut pas être modifié:



Programme P2 (du lundi au vendredi) - Programme pré-réglé qui ne peut pas être modifié



Programma P2 (sabato e domenica) - Programma preimpostato che non può essere modificato




Programme P3 (du lundi au vendredi) - Programme modifiable



Programme P3 (samedi et dimanche) - Programme modifiable



Réglage du programme modifiable P3:

1. Lorsque le programme P3 est sélectionné, appuyez sur le bouton  pendant environ 3 secondes pour régler la sélection du jour.
2. L'écran affichera  appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner le jour  (du lundi à la dimanche). Appuyez sur le bouton pour confirmer le jour sélectionné et régler l'heure souhaitée.
3. L'écran affichera  appuyer sur les boutons  et  pour régler l'heure (00-23). Appuyez ensuite sur le bouton pour sélectionner le mode de chauffage pour chaque heure de fonctionnement (les icônes correspondant au mode réglé apparaîtront sur l'écran Mode Comfort  Mode Eco ).
4. Répétez l'opération jusqu'à ce que la programmation soit terminée pour chaque heure et chaque jour de fonctionnement. NB: Après avoir sélectionné le mode de chauffage à 23h00, appuyez sur le bouton  pour restaurer la programmation journalière.

Lorsque l'écran affiche  appuyez sur le bouton  pour terminer les sélections et l'écran affiche .

## FONCTION FENÊTRE OUVERTE

Appuyer une fois le bouton , la LED correspondante s'allume sur le panneau de commande. Lorsque cette fonction est activée, l'icône clignote et le mode de chauffage s'arrête. Appuyez à nouveau sur ce bouton  pour désactiver cette fonction, le radiateur soufflant continuera à fonctionner avec les réglages précédemment sélectionnés.

## BOUTON TIMER OFF

Appuyer une fois sur le bouton sur le panneau de commande, la LED correspondante s'allume et 0 H clignote sur l'afficheur.

Appuyez sur les   boutons et pour sélectionner la minuterie d'arrêt du radiateur soufflant dans un

intervalle de 0 à 24 heures. Appuyez à nouveau sur le  bouton pour confirmer la sélection.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

**ATTENTION : IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.**

**IMPORTANT : NE PAS PLONGER LE CONVECTEUR DANS L'EAU.**

### Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

Utiliser un chiffon doux pour enlever la poussière du convecteur.

Si le convecteur est excessivement sale, utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un produit détergent neutre à une température inférieure à 50 °C. Laisser sécher complètement avant d'utiliser le convecteur.

Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence. Ne pas laver l'appareil à l'eau. Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risqueraient d'abîmer sa surface.

Utiliser un aspirateur pour débarrasser les grilles d'entrée et de sortie de l'air de toute poussière.

### STOCKAGE

Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

Tableau 2

**EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES**

 ANNEXE II – EXIGENCES D'ÉCOCONCEPTION - Exigences en matière d'informations sur les produits –  
 RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 DE LA COMMISSION du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 38dapt qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

| Référence(s) du modèle: FANCY   |               |  |       |  |           |
|---|---------------|--|-------|--|-----------|
| Caractéristique   | Symbole       | Valeur   | Unité | Caractéristique  | Unité     |
| <b>Puissance thermique</b>  |               |  |       | <b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b> |           |
| Puissance thermique nominale  | $P_{nom}$     | 1,40   | kW    | contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré   | [non]     |
| Puissance thermique minimale (indicative)   | $P_{min}$     | 1,40   | kW    | contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                               | [non]     |
| Puissance thermique maximale continue   | $P_{max,c}$   | 1,40   | kW    | contrôle thermique électronique de la charge avec 38daptatif d'informations sur la 38daptative38 de la pièce et/ou extérieure                      | [non]     |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>  |               |  |       | puissance thermique 38daptatif par ventilateur   |           |
| À la puissance thermique nominale   | $e_{l_{max}}$ | NA   | kW    | <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>  |           |
| À la puissance thermique minimale   | $e_{l_{min}}$ | NA   | kW    | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce  | [non]     |
| En mode veille  | $e_{l_{sb}}$  | 0,0004   | kW    | contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce  | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique   | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle électronique de la température de la pièce  | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier  | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire  | [oui]     |
|   |               |  |       | <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>  |           |
|   |               |  |       | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence   | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte  | [oui]     |
|   |               |  |       | option contrôle à distance   | [non]     |
|   |               |  |       | contrôle 38daptative de l'activation   | [non]     |
|   |               |  |       | limitation de la durée d'activation  | [oui]     |
|   |               |  |       | capteur à globe noir   | [non]     |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (appareil portable) |               |  |       | $\eta_s(\%)$   | <b>38</b> |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (appareil fixe)          |               |  |       | $\eta_s(\%)$   | <b>39</b> |
| Coordonnées de contact :  |               | ARGOCLIMA SPA – Via A. Varo,35 – Alfianello (BS) – ITALY – www.argoclima.com |       |  |           |



**INFORMATION POUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES**

En fin de vie, cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de récupération de ce type de déchets.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent.

Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permettent de préserver l'environnement ainsi que la santé, et de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l'objet d'un tri sélectif lors de sa mise au rebut.



improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)