



ES

VENTILADOR DE NEBULIZACIÓN

POLIFEMO BRIZO



INSTRUCCIONES DE USO


Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer algún mantenimiento. Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD

- Atenerse exclusivamente a las indicaciones de uso de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes personales.
- Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con la tensión indicada en la etiqueta de datos del ventilador (220-240V~/50Hz).
- Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, así como por personas que no tengan la experiencia y los conocimientos necesarios, siempre bajo vigilancia o después haber recibido instrucciones sobre el uso seguro y después haber comprendido los peligros inherentes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete. Es necesario cuidar adecuadamente a los niños de manera que no puedan jugar con el aparato.
- Desconectar el aparato de la red de suministro cada vez que se limpie o no se use.
- Este producto está diseñado para uso doméstico.


<p>En caso de anomalías, apagar el aparato de inmediato; no intentar repararlo; llevarlo al centro de asistencia técnica más cercano.</p> <p>No desmontar ni sustituir componentes del aparato, ya que podría verse afectada la seguridad de éste.</p>  <p>¡No desmontar el aparato!</p>	<p>No tocar el cable de alimentación con las manos húmedas: riesgo de descarga eléctrica.</p>  <p>¡Atención! ¡No tocar! ¡Riesgo de descarga eléctrica!</p>
---	--

No introducir objetos en las rejillas del aparato.
Pueden producirse fugas, cortocircuitos y daños en el aparato.




¡Atención! ¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!

No pulverizar sustancias inflamables o pesticidas alrededor del aparato, ya que podrían dañarlo.




¡Prohibido!

No utilizar el aparato con el cable o la clavija dañados. No intentar cambiar el cable de alimentación por cuenta propia. Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser sustituido por el fabricante, el revendedor u otra persona cualificada para evitar todo tipo de riesgo.



¡Atención! ¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!


No apoyar objetos pesados sobre el cable de alimentación y no doblarlo.



¡Atención! ¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!


Antes de cualquier mantenimiento o desplazamiento del aparato, apagar el interruptor y desconectar la clavija.

Dejar la clavija desconectada mientras el aparato no esté en uso.




¡Obligatorio!

Para desconectar el aparato, pulsar la tecla OFF y extraer la clavija de la toma de alimentación. Tirar sólo de la clavija. No tirar del cable. En caso contrario, podrían producirse fugas, daños en el cable, etc.




¡Atención! ¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!

No verter agua sobre el aparato: pueden producirse cortocircuitos y daños en el aparato.



¡Atención! ¡No tocar!
¡Riesgo de descarga eléctrica!


No dirigir la salida de aire directamente hacia los niños durante demasiado tiempo: no es saludable.



¡Prohibido!


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

VISTA FRONTAL



1. Panel de control soft touch
2. Rejilla de suministro de aire
3. Placa de pulverización
4. Panel frontal
5. Base
6. Ruedas multidireccionales

VISTA TRASERA



7. Rejilla trasera
8. Ventilador
9. Tanque de agua
10. Panel posterior
11. Botón de apertura del tanque
12. Agujero de drenaje de condensado
13. Cable de alimentación

CÓMO UTILIZAR EL APARATO

El aparato no requiere instalación.

Antes de usarlo por primera vez, retire el tubo de papel en el tanque

Colocar la unidad sobre una superficie plana y estable y conectar el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada (220-240 V ~/ 50 Hz).

Cuando se mueve, utilice la manija en la parte posterior evitando sacudirlo para no derramar agua. No utilice este producto en un área con alta humedad, lleno de polvo o con una temperatura superior a 40 ° C y manténgalo a una distancia segura de cortinas, muebles o equipos eléctricos.


Este producto se puede utilizar como ventilador, en 3 modos (Normal, Nature y Sleeping) y con velocidades o como nebulizador.

FUNCIÓN NEBULIZACIÓN

En este caso hay que llenar el depósito posterior con **agua desmineralizada**, sin superar el límite máximo indicado en el depósito.

A través de una vibración de alta frecuencia (no audible y no perjudiciales para las personas) el agua bajo el depósito se nebuliza y es aspirada a través del tubo hasta la placa de emisión donde se introduce en el medio ambiente. No hay necesidad de calentar o añadir a cualquier agente químico. La acción refrescante de agua puede dar una sensación de bienestar cuando el ambiente es seco. No es posible comenzar a pulverizar sin la presencia de agua en el tanque. No agregue agua directamente en la tubería de agua o en la tubería de pulverización, que siempre debe dejarse libre. Cuando el agua bajo el depósito desciende del límite mínimo, el aparato emite un sonido para indicar la falta de agua y detiene la nebulización.

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES ACTIVABLES



Todos los botones en el panel de control son sensibles al tacto: un toque ligero es suficiente para seleccionar las funciones.

FAN ON / OFF: después de conectar la fuente de alimentación, toque este botón para encender o apagar el ventilador

MODE: Cuando el producto está encendido, toque este botón para cambiar el modo en la secuencia Normal -> Natural -> Sleeping; Las luces correspondientes a estos modos se iluminarán.

- Normal: la velocidad de ventilación es constante
- Natural: la velocidad de ventilación cambiará automáticamente, alternando períodos de velocidad baja, media y alta
- Sleeping: la velocidad de ventilación cambiará automáticamente, alternando entre velocidad baja, media y alta de acuerdo con un esquema predefinido, si no se realiza ninguna operación después de 8 horas, el aparato se apagará automáticamente

SPEED: las velocidades de ventilación son 4: 1, 2, 3, 4. Cuando la unidad está encendida, toque esta tecla para aumentar la velocidad de ventilación de 1 (velocidad mínima) a 4 (velocidad máxima); se encenderá la luz correspondiente a la velocidad seleccionada. Presionando nuevamente después de que la velocidad 4 regrese a la velocidad 1.

TIMER / PRESET:

TIMER: Con la unidad encendida, al tocar el botón Timer / Preset en el panel de control o en el control remoto, será posible establecer el período de operación con la siguiente secuencia (expresada en horas de operación) 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La luz correspondiente a la secuencia seleccionada se encenderá en el panel.

PRESET: con la unidad en espera, al tocar el botón Timer / Preset en el panel de control o en el control remoto, será posible establecer la cantidad de horas al final de las cuales el producto comenzará a funcionar con la siguiente secuencia (expresada en horas de operación)) 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> cancel. La luz correspondiente a la secuencia seleccionada se encenderá en el panel.

Función MIST ON / OFF: después de encender, toque esta tecla para activar o desactivar esta función. La función de deshumidificación permanece activa incluso cuando finaliza el período de funcionamiento del Timer, por lo tanto, debe desactivarse manualmente si no desea que permanezca activo. La función Mist no tiene el temporizador y el modo de preselección.

OSCLIACION: cuando el producto está encendido, toque esta tecla para activar la rotación de la cuadrícula, la luz correspondiente se encenderá en la pantalla.

Función DISPLAY OFF: si la unidad está funcionando, pero después de 40 segundos no se realiza ninguna operación, las luces del panel se apagarán automáticamente. Toque cualquier tecla del panel (excepto Fan ON / OFF) para reactivar las luces en el panel.

Función Auto OFF: si no hay operaciones en la unidad durante 15 horas consecutivas y no hay una función activa (excepto el modo Sleeping), el producto se apagará automáticamente.

MANDO A DISTANCIA




Las funciones del control remoto corresponden exactamente a las funciones del panel de control.

FUNCIONAMIENTO CON EL MANDO A DISTANCIA

1. Desplazar para abrir la tapa siguiendo la dirección de la flecha.
2. Introducir las baterías (AAA, LR03, 1,5V – no presentes) en el mando a distancia respetando las polaridades indicadas.
3. Poner la tapa.
4. Apuntar el mando a distancia al receptor del climatizador.
5. El mando a distancia debería estar dentro de un radio de 6 metros desde el receptor.
6. No debe haber obstáculos entre el mando a distancia y el receptor.
7. No dejar caer ni arrojar el mando a distancia.
8. No exponer el mando a distancia a rayos solares o

dispositivos de calefacción o fuentes de calor.

9. Quitar la batería del mando a distancia cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
10. Si no se advierte ningún sonido y el símbolo de transmisión en pantalla no parpadea, la batería se debe sustituir.
11. Si al pulsar la tecla del mando a distancia se produce un reset, la electricidad es carente y la batería se debe sustituir.
12. Las baterías usadas se deben desechar correctamente.



Nota:

* La imagen es de un mando a distancia general que contiene casi todas las teclas función. Podría haber alguna diferencia de material (según el modelo).




INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE y modificaciones de conformidad con la Directiva 56/2013/UE

Sustituir la batería cuando se acabe su carga eléctrica. Al final de su vida útil, las pilas no se deben eliminar junto con los desechos comunes. Se deben entregar a un centro de recogida selectiva autorizado o a los revendedores que ofrecen este servicio. La eliminación selectiva de las baterías permite evitar los efectos negativos que en caso de eliminación inadecuada podrían producirse en el medio ambiente y en la salud humana, y permite recuperar y reciclar los materiales que las componen, con importantes ahorros de energía y recursos. La obligación de eliminar las baterías por separado está indicada por el símbolo del contenedor tachado. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la normativa vigente.

LLENANDO EL TANQUE DE AGUA


ES NECESARIO LLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA DESMINERALIZADA PARA HACER FUNCIONAR EL APARATO EN MODO NEULIZACIÓN.

Coloque la unidad en una superficie estable y plana, para llenar el tanque siga las instrucciones a continuación: Presione el botón en la parte superior del tanque y retírelo de su asiento




Tapón para desenroscar para drenar el agua generada por el proceso de humidificación

Desenrosque la tapa del tanque, llénela con agua desmineralizada limpia hasta el límite máximo indicado en el tanque y cierre la tapa.



Vuelva a colocar el tanque en su asiento y cierre.



MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

ATENCIÓN: DESCONECTAR SIEMPRE LA CLAVIJA ANTES DE LIMPIAR EL APARATO O DE HACER MANTENIMIENTO.

IMPORTANTE: NO SUMERGIR EL APARATO EN AGUA.

Limpieza de la superficie exterior del aparato

Utilizar un paño suave para quitar el polvo del aparato.

Si esto no es suficiente, utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro a una temperatura inferior a 50°C. Dejar secar el aparato por completo antes de utilizarlo.

No aplicar detergentes corrosivos o solventes como gasolina. No lavar el aparato con agua. Para la limpieza no utilizar aceites, sustancias químicas u objetos que puedan dañar la superficie.

Utilizar una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada y salida del aire.

Limpieza de tanques

Para limpiar el tanque una vez retirado, llénelo con agua y sacúdalo, vacíelo, repitiendo esta operación varias veces.

Luego seque el tanque con un paño seco.

El agua en el tanque debe cambiarse todos los días.

ALMACENAJE

Para períodos de inactividad desconectar el cable de alimentación y conservar el aparato en su caja original junto con este manual en un sitio fresco y ventilado. Retire las baterías del control remoto en caso de inactividad prolongada

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El indicador Mist encendido / apagado parpadea, emite una señal acústica, no se nebuliza	<ul style="list-style-type: none"> - No hay agua en el tanque, la protección está activada - La máquina está inclinada para que el flotador detecte un bajo nivel de agua. - Ingrese al modo de protección 	<ul style="list-style-type: none"> - Llenar el tanque con agua - Coloque la máquina en una superficie plana y estable y manténgala en una posición estable. - Tire del cable de alimentación y vuelva a enchufarlo a la toma
Hay agua en el piso después de un período de uso en modo Mist	La circulación de aire en el ambiente no es adecuada y la humedad en el ambiente es alta, por lo tanto, las partículas de agua no pueden extenderse y acumularse en el piso cerca de la unidad	<p>Mantenga una buena circulación de aire o active la función de ventilación.</p> <p>Se recomienda no activar la función de humidificación cuando hay mucha humedad en el ambiente.</p>
Pérdida de agua en la base.	<ul style="list-style-type: none"> - Mientras movía la máquina, se sacudía o inclinaba demasiado - El tanque está agrietado 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando mueva la máquina, manténgala estable y asegúrese de que la inclinación sea mínima - Lleve la máquina a un centro de servicio para reemplazar el tanque.

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE



Al final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse junto a los desechos domésticos sino que debe entregarse a un centro de recogida selectiva o a un revendedor que ofrezca este servicio. La recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos permite evitar los efectos negativos que una eliminación incorrecta podría tener en el medio ambiente y en la salud humana, así como recuperar y reciclar los materiales que los componen, logrando un importante ahorro de energía y de recursos. Para destacar la importancia de la recogida selectiva de estos aparatos, el producto presenta el símbolo del contenedor tachado. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la normativa vigente.



www.argoclima.com

MADE IN CHINA