



ES

## TERMOCONVECTOR ELÉCTRICO

# DAKOTA



**Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.**

## INSTRUCCIONES DE USO

Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer algún mantenimiento. Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para consultas futuras.

## INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SEGURIDAD

- Atenerse exclusivamente a las indicaciones de uso de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes personales.
- Este convector es destinado al uso en ámbito doméstico, no para el uso comercial o industrial.
- Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con la tensión indicada en la placa de datos del convector ((220-240V~ 50-60Hz).
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia.
- Desembalar el convector y controlar que el mismo esté en buenas condiciones antes de comenzar a usarlo. Mantener los eventuales envoltorios plásticos lejos del alcance de los niños.
- Antes de utilizar el convector, comprobar que el cable y la clavija no se hayan dañado durante el transporte.
- Este producto no es un juguete.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender / apagar el aparato siempre que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y que reciban vigilancia o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y Entiende los peligros.
- Los niños entre 3 y 8 años de edad no deben insertar el enchufe, ajustar o limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.
- **PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.**
- Para evitar el riesgo de reiniciar involuntariamente la protección térmica, no alimentar el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como un timer, o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente desde una aplicación externa.

**ADVERTENCIA: No utilizar el aparato con un programador o cualquier otro dispositivo externo de encendido automático, dado que si el aparato estuviera cubierto o posicionado de manera incorrecta podría provocarse un incendio.**

- Desconectar el aparato de la red de alimentación cada vez que se limpie o se deje de utilizar.
- Para desconectar el convector, apague el aparato con el botón ON / OFF situado en el lateral y extraer la clavija de la toma. Tirar sólo de la clavija. No tirar del cable.
- Evitar la introducción de los dedos y de objetos en las rejillas de entrada y salida de aire, dado que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio y dañar el convector. Para prevenir incendios, no bloquear ni alterar las rejillas de ninguna forma durante el funcionamiento del convector.
- No utilizar el convector con el cable o la clavija dañados. Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser sustituido por el fabricante, el revendedor u otra persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- No apoyar nada sobre el cable ni doblarlo. Durante el funcionamiento, el cable debe estar completamente desenrollado.
- No es aconsejable utilizar prolongadores, ya que pueden recalentarse y ser fuente de incendios. No utilizar nunca un solo cable de prolongación para hacer funcionar más de un convector.
- El convector se calienta mucho durante el funcionamiento y puede quemar. Para evitar quemaduras, no tocar las superficies calientes con la piel desnuda. Para desplazar el convector, servirse de las asas correspondientes. Mantener todo material inflamable, como muebles, cojines, mantas, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia de 1 m del frente y la parte posterior de aparato.
- No sumergir el cable, la clavija o cualquier otro componente del panel en el agua o en otros líquidos.
- No tocar el convector ni la clavija con las manos mojadas.
- No utilizar el convector en ambientes pulverulentos o que contengan vapores inflamables (por ejemplo en talleres o garajes).
- No colocar el convector arriba o cerca de otras fuentes de calor.

**ADVERTENCIA: NO CUBRIR EL CONVECTOR, PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO.**

El símbolo ilustrado aquí abajo significa precisamente esto.



- Hay peligro de incendio si, durante su funcionamiento, el convector se cubre o está en contacto con materiales inflamables (cortinas, drapeados, mantas, etc.). **MANTENER EL CONVECTOR ALEJADO DE DICHOS MATERIALES.**
- Evitar que se introduzcan objetos extraños en las aberturas de ventilación o descarga, dado que los mismos pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños al convector.
- Los convectores presentan partes que producen arcos o chispas. Por tanto, no debe utilizarse en áreas consideradas peligrosas, con riesgo de incendio, de explosión, o cargadas de sustancias químicas o de humedad.
- No utilizar el convector sobre superficies blandas, como una cama, donde las rejillas puedan obstruirse. Durante el funcionamiento, apoyar el convector sobre superficies estables, planas, para evitar que se voltee. Acomodar el cable de manera que el convector u otros objetos no se apoyen sobre el mismo. No pasar el cable por debajo de una alfombra. No cubrir el cable con mantas, alfombras u objetos similares. Poner el cable lejos de áreas de tránsito, donde no pueda ser desconectado accidentalmente.
- Nunca colocar el convector de manera que pueda caer en pilas u otros recipientes de agua.
- Nunca colocar el convector sobre el suelo mojado.
- De todas formas, evitar que los mandos de regulación queden al alcance de personas que estén tomando un baño o una ducha.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- La toma debe estar conectada a una instalación de puesta a tierra.
- Evitar que el cable eléctrico quede en contacto con las partes del convector sujetas a calentamiento durante el funcionamiento, a fin de evitar que el mismo se dañe con la temperatura elevada.
- No utilizar el convector al aire libre. No utilizar el convector frente a una ventana abierta o cerca de la misma.
- Al primer encendido, el convector puede emanar un olor leve e inocuo. Dicho olor es normal y se debe al primer calentamiento de

los elementos de calefacción internos; no volverá a presentarse durante los usos posteriores.

- No tratar de reparar, desmontar ni alterar el convector. El convector no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Antes de cualquier mantenimiento o desplazamiento del convector, apagar el interruptor y desconectar la clavija. Desconectar la clavija siempre después del uso del convector.


**ADVERTENCIA: DESCONECTAR LA CLAVIJA ANTES DE CUALQUIER MANTENIMIENTO O DESPLAZAMIENTO DEL CONVECTOR.**

- No colocar nada ni colgar ropa mojada sobre el convector.
- Para evitar accidentes, apagar el aparato cuando vaya a quedar sin vigilancia.
- Si el convector no se va a utilizar por un período prolongado, desconectar la clavija, guardarlo en su caja y colocarlo en un lugar seco y ventilado.
- Durante el uso del convector, procurar que la entrada y salida del aire no queden cerca de paredes o cortinas, de manera que no se obstruyan y afecten la eficacia del aparato.
- Coloque el convector a una distancia de al menos 1 metro de paredes y objetos.
- Si se oye un ruido u olor anómalos durante el funcionamiento del convector, apagarlo y desconectar la clavija de inmediato.
- Es aconsejable evitar la exposición continua de ancianos y niños a las corrientes de aire.
- No utilizar el convector si éste se ha caído o dañado de alguna manera.
- No utilice el convector sin los pies montados y no utilice otros pies que no sean los suministrados con el producto.

**ATENCIÓN:**

**EL INTERRUPTOR ON/OFF NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA DESCONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. EN CASO DE INACTIVIDAD, DESPLAZAMIENTO O MANTENIMIENTO DEL PANEL, DESCONECTAR LA CLAVIJA DE LA TOMA.**

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Salida de aira
2. Manija
3. Display e pannelo di controllo touch
4. Interruttore ON/OFF
5. Pies



## CÓMO INSTALAR EL TERMOCONVECTOR

El termoconvector se puede utilizar en el suelo, una vez montados los pies.

El termoconvector se entrega con los pies desmontados; éstos se deben colocar antes de poner el aparato en funcionamiento.


Ensamblar los pies siguiendo las instrucciones e instalar el termoconvector en posición erguida.

1. Invertir el termoconvector
2. Colocar los pies. La parte más larga debe quedar sobre la pared posterior.
3. Enroscar los tornillos en los pies.




# PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES


## PANEL DE CONTROL TÁCTIL EN LA UNIDAD



1	Modo de calentamiento bajo	<b>LED en la pantalla</b>
2	Modo de calentamiento alto	
3	Pantalla de temperatura / temporizador	
4	Botón Standby	<b>Botones de operación</b>
5	Botón -	
6	Tecla de modo de calefacción	
7	Botón +	
8	Botón de iluminación / temporizador	

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada (220-240V ~ 50-60Hz).



Presione el  botón de encendido ubicado en el costado del convector, sonará un pitido.

La tecla se iluminará en el panel de control. Luego presione el botón Standby en el  panel para encender el convector. Presione el mismo botón para apagar el convector.



Es recomendable desenchufar el cable de alimentación si el producto no está en uso.

### Tasto selezione modalità di riscaldamento




Premere questo tasto per selezionare la modalità di riscaldamento tra alta e bassa. In base alla selezione effettuata sul display si accenderanno i LED corrispondenti


Icono en la pantalla		
Modo de calefacción	Baja 1250W	Alta 2000W



### Teclas de selección de temperatura

Pulse los botones del panel de control para seleccionar la temperatura deseada entre 10 ° C y 35 ° C. Cuando la temperatura alcance los 10 ° C, presione el botón  y se activará la función anticongelante, aparecerá en la pantalla . Cuando la función anticongelante está activa, la temperatura de referencia es de 7 ° C.

## Iluminación del botón del temporizador y de la pantalla

Función de temporizador: mantenga pulsado el botón  durante unos 3 segundos, la pantalla mostrará 0h, luego presione las teclas  y  para seleccionar el intervalo de funcionamiento de 1 a 9 horas (el tiempo aumenta en 1 hora en cada selección), el tiempo configurado se mostrará en la pantalla.

Función de iluminación de pantalla: la iluminación estándar es 100%, presione el botón  para cambiar la intensidad de la iluminación en la siguiente secuencia circular 100% -> 50% -> 25% -> 0%

Cuando la intensidad de la iluminación es del 0%, la pantalla está apagada, el botón Standby  y el botón Timer / Display Illumination  siempre permanecen encendidos con una intensidad de iluminación del 25%, si no se realiza ninguna selección.

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

**ATENCIÓN: DESCONECTAR SIEMPRE LA CLAVIJA ANTES DE LIMPIAR EL APARATO O DE HACER MANTENIMIENTO.**

**IMPORTANTE: NO SUMERGIR EL TERMOCONVECTOR EN EL AGUA.**

### Limpieza de la superficie exterior del aparato

Utilizar un paño suave para quitar el polvo del termoconvector. Si el termoconvector está muy sucio, utilizar un paño suave embebido en agua y detergente neutro a una temperatura inferior a 50°C. Dejar secar completamente antes de volver a utilizarlo. No aplicar detergentes corrosivos o solventes como gasolina. No lavar el aparato con agua. Para la limpieza no utilizar aceites, sustancias químicas u objetos que puedan dañar la superficie.

Utilizar una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada y salida del aire.

### ALMACENAJE

Durante los períodos de inactividad, conservar el aparato en su caja original junto con este manual y guardarlo en un sitio fresco y seco.



Cuadro 2

## REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS

ANEXO II Requisitos de diseño ecológico - Requisitos relativos a la información sobre el producto  
 REGLAMENTO (UE) 2015/1188 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2015 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local

Identificador(es) del modelo : DAKOTA						
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad	
<b>Potencia calorífica</b>				<b>Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)</b>		
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	1,9	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]	
Potencia calorífica mínima (indicativa)	$P_{min}$	1,25	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]	
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	1,9	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[no]	
<b>Consumo auxiliar de electricidad</b>				control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior		
A potencia calorífica nominal	$e_{l_{max}}$	0	kW	<b>Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)</b>		
A potencia calorífica mínima	$e_{l_{min}}$	0	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]	
En modo de espera	$e_{l_{sb}}$	0	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]	
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]	
				con control electrónico de temperatura interior	[si]	
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]	
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[no]	
				<b>Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)</b>		
				control de temperatura interior con detección de presencia	[no]	
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[no]	
				con opción de control a distancia	[no]	
				con control de puesta en marcha adaptable	[no]	
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]	
				con sensor de lámpara negra	[no]	
Eficiencia energética estacional de la calefacción de espacios					$\eta_S$ (%)	37
Información de contacto :		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com				

**INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE SOBRE LOS DESECHOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**

Al final de su vida útil, este aparato no se debe eliminar junto a los desechos domésticos. Destacamos el importante papel de la contribución del consumidor a la reutilización, el reciclado y demás formas de recuperación de estos desechos.

El aparato se debe entregar de manera diferenciada a un centro de recogida selectiva municipal o al revendedor en el momento de adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente.

La eliminación selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos permite evitar los efectos negativos que en caso de eliminación inadecuada podrían producirse en el medio ambiente y en la salud humana, y permite recuperar y reciclar los materiales que los componen, con importantes ahorros de energía y recursos.

La obligación de eliminar estos aparatos por separado está indicada por el símbolo del contenedor tachado.



[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)